


1. Назначение


- 1.1. Стеллажи картонные TDM ELECTRIC® (далее – стеллажи) являются мобильным торговым оборудованием и предназначены для размещения на них продукции TDM ELECTRIC® в торговых залах.
 1.2. Стеллажи подлежат установке внутри помещений с относительным уровнем влажности от 25 до 70%. Попадание воды и других жидкостей на поверхность стеллажей не допускается.
 1.3. Для защиты основания поддона в процессе эксплуатации от случайного попадания влаги в комплекте поставляется специальный поддон.

2. Комплектация

2.1. В комплект поставки входят:

**3. Сборка**

- 3.1. Процесс сборки стеллажа занимает около 30 минут. Рекомендуем выполнять сборку бригадой из двух человек.
 3.2. Для ускорения процесса сборки рекомендуем использовать шуруповерт с торцевыми головками № 13 и 15 или реверсивную отвертку с аналогичными насадками.
 3.3. Перед сборкой убедитесь, что комплект поставки полный и соответствует п. 2.1. настоящей инструкции.
 3.4. Для осуществления сборки следуйте инструкции ниже.




Соедините заднюю и боковые стенки стеллажа, совместив выступающие части в боковых стенах с пазами на задней

Плотно зафиксируйте одну совмещенную боковую и заднюю стенки стеллажа шестью болтами с гайками (входят в комплект)


Вставьте основы крючков в отверстия на передней стенке и закрутите их гайками

Совместите заднюю и переднюю стенки с основами крючков


Плотно зафиксируйте вторую боковую стенку, прикрутив ее шестью болтами с гайками к задней (входят в комплект)



Поверните боковые стенки к полкам




Вставьте большую перегородку для нижней полки, совместив ее выступающие части с отверстиями в полке и на задней стенке стеллажа




Согните клапаны так, чтобы ушки перегородки оказались внутри бортика




* — рекомендуем использовать инструмент




Прикрутите боковые стенки к полке четырьмя болтами с гайками (входят в комплект)




Вставьте усилитель под верхнюю полку в отверстия на боковых стенках




Установите малые перегородки для верхней полки, совместив их выступающие части с отверстиями в полке и задней стенке




Согните клапаны в направлении, показанном стрелками




Согните клапан бортика полки и зафиксируйте его четырьмя болтами с гайками (входят в комплект)




Загните клапан задней стенки вовнутрь, вставьте топпер и зафиксируйте его двумя болтами с гайками (входят в комплект)



Вставьте крючки до щелчка




Опустите крючки





Вставьте крючки для ценникодержателей




Установите ценникодержатели



Соберите пластиковый поддон



Вставьте стеллаж в поддон



Стеллаж готов