Таблица подбора комплектующих

Исполнение	Число квартир	Число отходящих линий на квартиру			Число аппаратов на квартиру		Автоматический выключатель 100А для отключения стояка	Типоразмер
		16А	25А	32А	40А	счетчик		
С аппаратами защиты групповых линий и отделением для слаботочных устройств								
ЩЭ–3201 УХЛ4	2	2	1	–	1	1	1	ЩЭ–2–1–36 УХЛ3
ЩЭ–3202 УХЛ4		2	1	–	1	1	–	ЩЭ–2–1–36 УХЛ3
ЩЭ–3203 УХЛ4		1	2	–	1	1	1	ЩЭ–2–1–36 УХЛ3
ЩЭ–3204 УХЛ4		1	2	–	1	1	–	ЩЭ–2–1–36 УХЛ3
ЩЭ–3205 УХЛ4		2	–	1	1	1	1	ЩЭ–2–1–36 УХЛ3
ЩЭ–3206 УХЛ4		2	–	1	1	1	–	ЩЭ–2–1–36 УХЛ3
ЩЭ–3211 УХЛ4		2	–	–	1	1	1	ЩЭ–2–1–36 УХЛ3
ЩЭ–3212 УХЛ4		2	–	–	1	1	–	ЩЭ–2–1–36 УХЛ3
ЩЭ–3213 УХЛ4		1	1	–	1	1	1	ЩЭ–2–1–36 УХЛ3
ЩЭ–3214 УХЛ4		1	1	–	1	1	–	ЩЭ–2–1–36 УХЛ3
ЩЭ–3301 УХЛ4	3	2	1	-	1	1	1	ЩЭ–3–1–36 УХЛ3
ЩЭ–3302 УХЛ4		2	1	-	1	1	-	ЩЭ–3–1–36 УХЛ3
ЩЭ–3303 УХЛ4		1	2	-	1	1	1	ЩЭ–3–1–36 УХЛ3
ЩЭ–3304 УХЛ4		1	2	-	1	1	-	ЩЭ–3–1–36 УХЛ3
ЩЭ–3305 УХЛ4		2	-	1	1	1	1	ЩЭ–3–1–36 УХЛ3
ЩЭ–3306 УХЛ4		2	-	1	1	1	-	ЩЭ–3–1–36 УХЛ3
ЩЭ–3311 УХЛ4		2	-	-	1	1	1	ЩЭ–3–1–36 УХЛ3
ЩЭ–3312 УХЛ4		2	-	-	1	1	-	ЩЭ–3–1–36 УХЛ3
ЩЭ–3313 УХЛ4		1	1	-	1	1	1	ЩЭ–3–1–36 УХЛ3
ЩЭ–3314 УХЛ4		1	1	-	1	1	-	ЩЭ–3–1–36 УХЛ3
ЩЭ–3401 УХЛ4	4	2	1	-	1	1	1	ЩЭ–4–1–36 УХЛ3
ЩЭ–3402 УХЛ4		2	1	-	1	1	-	ЩЭ–4–1–36 УХЛ3
ЩЭ–3403 УХЛ4		1	2	-	1	1	1	ЩЭ–4–1–36 УХЛ3
ЩЭ–3404 УХЛ4		1	2	-	1	1	-	ЩЭ–4–1–36 УХЛ3
ЩЭ–3405 УХЛ4		2	-	1	1	1	1	ЩЭ–4–1–36 УХЛ3
ЩЭ–3406 УХЛ4		2	-	1	1	1	-	ЩЭ–4–1–36 УХЛ3
ЩЭ–3411 УХЛ4		2	-	-	1	1	1	ЩЭ–4–1–36 УХЛ3
ЩЭ–3412 УХЛ4		2	-	-	1	1	-	ЩЭ–4–1–36 УХЛ3
ЩЭ–3413 УХЛ4		1	1	-	1	1	1	ЩЭ–4–1–36 УХЛ3
ЩЭ–3414 УХЛ4		1	1	-	1	1	-	ЩЭ–4–1–36 УХЛ3

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	Ном. док.	Подп.	Дата

Стадия	Лист	Листов

Щит этажный ЩЭ–3314 УХЛ3

TDM ELECTRIC