


Управление контакторами 2KM1–2KM5



Поз.	Обозначение	Артикул	Наименование	Кол	Примеч.
1	1QF1–QF19, 2QF1–2QF19	SQ0206–0080	Авт. выкл. BA47–29 1P 63A 4,5кА х–ка С TDM	38	
2	1QF20–1QF23	SQ0707–0009	Авт. выкл. BA88–32 3P 125A 25кА TDM	4	
3	2QF20–2QF25	SQ0206–0115	Авт. выкл. BA47–29 3P 63A 4,5кА х–ка С TDM	6	
4	2KM1–2KM5	SQ0708–0026	Контактор КМН–46512 65А 230В/АС3 1НО;1НЗ TDM	5	
5	2SA1–2SA5	SQ0715–0144	Кулачковый переключатель КПУ11–63/2098 (0–1 3р) TDM	5	
6	SB1.1–SB3.1, SB1.2–SB3.2	SQ0704–0027	Кнопка РРВВ–30N "Пуск–Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	3	
7		SQ0905–1607	Каркас ВРУ–1 (2000х450х450) IP31 Профи TDM	1	

Изм.	Кол. уч.	Лист	Ном. док.	Погр.	Дата				
							Стадия	Лист	Листов
								2	2
						Распределительная панель 4Р–106–30	TDM ELECTRIC		