


Управление контакторами KM1–KM6



Поз.	Обозначение	Артикул	Наименование	Кол.	Примеч.
1	QF1–QF38	SQ0206–0080	Авт. выкл. BA47–29 1P 63A 4,5кА х-ка C TDM	38	
2	QF39–QF41	SQ0707–0009	BA88–32 3P 125A 25кА TDM	3	
3	KM1–KM6	SQ0708–0026	Контактор КМН–46512 65A 230В/AC3 1НО;1НЗ TDM	6	
4	SA1–SA12	SQ0715–0144	Кулачковый переключатель КПУ11–63/2098 (0–1 3р) TDM	12	
5	SB1.1–SB2.1, SB1.2–SB2.2	SQ0704–0027	Кнопка РРВВ–30N "Пуск–Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	2	
6	TA1–TA3	SQ1101–1066	Трансформатор тока измерительный ТТН 30Т/150/5– 5VA/0,5–Р TDM	3	
7	PI1		Трехфазный счетчик электроэнергии	1	
8		SQ0905–0122	Каркас ВРУ–3 (2000х630х450) TDM	1	

Изм.	Кол. уч.	Лист	Ном. док.	Подп.	Дата				
							Стадия	Лист	Листов
								2	2
						Распределительная панель 3Р–119–30	TDM ELECTRIC		