


Управление контакторами KM1, KM2



Поз.	Обозначение	Артикул	Наименование	Кол	Примеч.
1	QF1–QF25	SQ0206–0080	Авт. выкл. BA47–29 1P 63A 4,5кА х–ка С TDM	25	
2	QF26–QF32	SQ0707–0009	Авт. выкл. BA88–32 3P 125A 25кА TDM	7	
4	KM1, KM2	SQ0708–0026	Контактор КМН–46512 65A 230В/AC3 1НО;1НЗ TDM	2	
5	1SA1–1SA6	SQ0715–0144	Кулачковый переключатель КПУ11–63/2098 (0–1 3р) TDM	6	
6	SB1.1–SB2.1, SB1.2–SB2.2	SQ0704–0027	Кнопка РРВВ–30N "Пуск–Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM	2	
7		SQ0905–1607	Каркас ВРУ–1 (2000х450х450) IP31 Профи TDM	1	

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол. уч.	Лист	Ном. док.	Подп.	Дата				
							Стадия	Лист	Листов
								2	2
						Распределительная панель 3Р–161–30	TDM ELECTRIC		