


Управление контакторами KM1–KM4



Поз.	Обозначение	Артикул	Наименование	Кол.	Примеч.
1	TA1–TA3	SQ1101–1066	Трансформатор тока измерительный ТН 30Т/150/5– 5VA/0,5–Р ТДМ	3	
2	PI1		Трехфазный счетчик электроэнергии	1	
3	QFD1–QFD5	SQ0202–0030	АВДТ 32 С16 30мА ТДМ	5	
4	1QF1–1QF40	SQ0206–0080	Авт. выкл. ВА47–29 1Р 63А 4,5кА х–ка С ТДМ	40	
5	KM1, KM2	SQ0708–0026	Контактор КМН–46512 65А 230В/АС3 1НО;1НЗ ТДМ	2	
6	KM3, KM4	SQ0708–0010	Контактор КМН–11810 18А 230В/АС3 1НО ТДМ	2	
7	1SA1–1SA5	SQ0715–0144	Кулачковый переключатель КПУ11–63/2098 (0–1 3р) ТДМ	5	
8	SB1.1–SB4.1, SB1.2–SB4.2	SQ0704–0027	Кнопка РРВВ–30N "Пуск–Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р ТДМ	4	
9		SQ0905–1607	Каркас ВРУ–1 (2000х450х450) IP31 Профи ТДМ	1	